

# DTR 8740 MHP - HDTV mottaker Praktisk informasjon

**GRUNDIG**  
made for you



- Denne mottakeren har noen funksjoner som krever en programvare/software oppgradering før de blir aktive. Ny programvare lastes automatisk ned i din mottaker via antennen om natten. Sett mottakeren i stand-by, når den ikke brukes så vil oppdateringene skje automatisk.
- **EPG (Elektronisk programguide)** En oversikt over hva som kommer på tv de neste 6 dagene.
- **2000 siders minne** på analog tekst-tv gjør at det ikke er ventetid på sidenummeret du taster inn. Denne knappen er merket "text".
- **Digital tekst-tv.** "Blå" knapp. Leveres foreløpig av NRK, Tv2 kommer senere. Digital tekst-tv lastes automatisk bak bildet de første sekundene når du er på programmet som sender digital tekst-tv. Hvis programmet ikke har denne funksjonen, brukes vanlig tekst-tv med knapp merket "text".

Ønsker du å slå av digital tekst-tv, trykk "APP" og velg "OK". Samme prosedyre for å starte digital tekst-tv igjen. En tekst vil komme nederst i høyre hjørne i løpet av noen sekunder. Trykk så "blå" knapp for å hente frem digital tekst-tv. Denne funksjonen er helt ny og i daglig utvikling, slik at all informasjon ikke er tilgjengelig enda. Men etter hvert vil du finne mer utfyllende sider med bruk av grafikk og bilder.

NRK vil tilby nye ekstratjenester om du har en digital-mottaker merket med Digital tekst-tv/MHP. Dette vil NRK og Tv2 orientere om når de nye mulighetene etter hvert lanseres.



- **MHP (Multimedia home platform)** er programvaren som styrer digital tekst-tv.
- **"Pause tv funksjon /time-shift"** er mulig via en USB minnepinne på USB tilkoblingen på baksiden. Du kan da pause Tv programmet ved å trykke knappen "pause", slik at du kan gjøre dine nødvendige ærend. Pausen kan vare så lenge du har **tid/kapasitet** på minnepinnen. (Ca. 20 - 30 min. SD-Tv pr. 1 GB. - minnepinne)

Hvis du har 30 minutter tilgjengelig, vil den fungere som "time-shift" funksjon etter 30 minutter, dvs at du etter 30 minutter mister den første delen av opptaket ditt. Er du borte 45 minutter mister du de 15 første minuttene av opptaket ditt.

Det er ikke mulig å lagre opptak for så å spille av dette senere. Skifter du program eller tar ut minnepinnen slettes alt. (Pga sikkerhet for digitale opptak i forhold til rettighetshaver av filmer osv.)

NB: Minnepinnen blir formatert, og alt innhold på minnepinnen blir slettet. Minnepinnen må formateres i en PC før den kan tas i bruk på annet utstyr igjen.

NB: Både analog og digital tekst-tv virker ikke i Pause Tv funksjon, da må du tilbake til vanlig sending.

- **Ethernet tilkoblingen** på baksiden vil kunne supplere digital tekst-tv med bilder og interaktive tjenester. Denne er foreløpig kun til testbruk for NRK.
- **Fjernkontrollen** til DTR 8740 kan programmeres til å virke på de fleste andre TV & DVD spillere på markedet. Gå til hjelp i menyen på digital mottakeren og under fjernkontrolloppsett for mer informasjon om koder og oppsett. (NB virker ikke fjernkontrollen, trykk knapp "STB" for digital mottakeren.)
- **Grundig Tv fjernkontroll** kan betjene de viktigste funksjonene. Hold "Sat knapp / DR knapp nede", og bruk pil-tastene for å skifte program osv.
- For mer informasjon eller spørsmål om produktet, ta kontakt med oss på mail: [norge@grundig.com](mailto:norge@grundig.com)

